VENTILADOR DE PISO TIPO INDUSTRIAL

- Manual aplicable para los siguientes modelos: BF24TF, BF30DD Y BF24TF2N1 YEL

LEA Y GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El ventilador MAXXAIR es embarcado totalmente armado y listo para que disponga de una brisa poderosa y refrescante. Este se puede usar en todos los interiores.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de 120V A/C con clavija polarizada y cable con extensión de 8 pies (2.44mts). Favor de no remover el cable conductor de la clavija. Se puede utilizar una extensión eléctrica adicional (no esta incluida).

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de un incendio o corto eléctrico, no se utilice ningún aparato de control de velocidad.

El ventilador esta equipado con un la una función que determina si tiene sobrecarga. El ventilador puede encenderse inesperadamente, por lo tanto no introduzca ningún tipo de artículo en los agujeros de las tapas del ventilador.
El ventilador esta diseñado para interiores solamente, favor de no exponer los elementos a que tengan contacto con agua.

No utilice el producto para ventilar vapores o químicos peligrosos. Desconecte la unidad para su almacenamiento cuando no este en uso.

INSTRUCIONES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Asegure que la unidad este desconectada de su fuente eléctrica, antes de limpiar las tapas. Limpie con un detergente suave las tapas, espere a que se sequen perfectamente y reinstale las tapas al ventilador.

NOTA

En caso de que el cordón de alimentación de corriente es dañado este deberá ser reemplazado con el mismo tipo y calibre del cable y el mismo tipo de clavija. Este deberá ser remplazado por personal calificado para evitar algún riesgo, por el distribuidor o por el fabricante.

Ventamatic, Ltd.
100 Washington St
Mineral Wells, Texas 76068
Teléfono: 1 800 433 1626 Fax: 940 325 9311
Internet: www.bvc.com correo electrónico: bvc@bvc.com

Garantía

Esta garantía significa que el producto esta garantizado por un periodo de 1 año, dadas las características de uso y diseño de producto, a partir de la fecha de adquisición por el usuario final (es necesario presentar comprobante de pago y/o factura), contra defecto de fabricación y mano de obra; siempre y cuando sea utilizado en condiciones normales y únicamente para lo que fue diseñado.

La garantía no cubre el desgaste natural por uso. El uso incorrecto invalida esta garantía y esto será revisado y determinado por nuestro centro de servicio (ver datos de importador en este empaque). Para hacer válida la garantía es INDISPENSABLE, presente en el domicilio de compra o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S. A. de C. V., el comprobante de venta y el producto para su revisión y reparación.

La garantía se realizará en nuestro Centro de Servicio (Tel: 81- 8374-8812) y los gastos de transporte para hacerlo llegar hasta el Centro de Servicio son por cuenta del cliente. Una vez reparado el producto nosotros lo regresaremos al lugar que se nos indique y el costo del flete será pagado por nosotros como un servicio y atención.

Centro de Servicio:
Herramientas Importadas Monterrey SA de CV
Concordia 4601 Col. Centro
Apodaca, NL, Mexico CP 66600
Tel: (81) 8374 8812

BRD INST/WAR REV 104498.2